

Пылесос Express



Руководство по эксплуатации

Соответствует RoHS2

**Важные инструкции по технике безопасности**

При использовании электроприбора всегда необходимо соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие:

**ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ВОЗГОРАНИЯ, ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ТРАВМЫ:**

1. Не оставляйте прибор включённым в сеть без присмотра. Отключайте его от розетки, когда он не используется, и перед обслуживанием.
2. Не используйте прибор на улице, на мокрых поверхностях, для сбора влажных материалов или во влажной среде.
3. Не позволяйте использовать прибор как игрушку. Будьте особенно внимательны, если прибор используют дети или его используют рядом с детьми.
4. Используйте прибор только так, как описано в данном руководстве. Используйте только рекомендованные производителем насадки.
5. Не используйте прибор с повреждённым шнуром или вилкой. Если прибор работает неправильно, падал, был повреждён, оставлен на улице или уронен в воду, обратитесь в сервисный центр.
6. Не тяните и не переносите прибор за шнур, не используйте шнур как ручку, не защемляйте шнур дверью и не протягивайте его вокруг острых кромок или углов. Не переезжайте прибором через шнур. Держите шнур вдали от нагретых поверхностей.
7. Не отключайте прибор, дёргая за шнур. Чтобы отключить прибор, беритесь за вилку, а не за шнур.
8. Не берите вилку или прибор мокрыми руками.
9. Не вставляйте никакие предметы в отверстия. Не используйте прибор, если какое-либо отверстие перекрыто; следите, чтобы в них не было пыли, ворса, волос и всего, что может уменьшить поток воздуха.
10. Держите волосы, свободную одежду, пальцы и все части тела вдали от отверстий и движущихся частей.
11. Не собирайте ничего горящего или дымящегося, например сигареты, спички или горячую золу.
12. Не используйте прибор без установленных мешков и/или фильтров.
13. Перед отключением от сети выключите все органы управления.
14. Соблюдайте особую осторожность при уборке на лестницах.
15. Не используйте прибор для сбора любых жидкостей, в том числе легковоспламеняющихся или горючих, например бензина, и не используйте его в местах, где они могут присутствовать.
16. Подключайте прибор только к правильно заземлённой розетке.
17. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами без достаточного опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Дети должны находиться под присмотром, чтобы они не играли с прибором.

**ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ:**

Данный прибор должен быть заземлён. В случае неисправности или поломки заземление обеспечивает путь наименьшего сопротивления для электрического тока, снижая риск поражения электрическим током. Прибор оснащён шнуром с заземляющим проводником и вилкой с заземлением. Вилку необходимо подключать к соответствующей розетке, правильно установленной и заземлённой в соответствии со всеми местными нормами и правилами.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

Неправильное подключение заземляющего проводника оборудования может привести к поражению электрическим током. Если вы сомневаетесь, правильно ли заземлена розетка, проконсультируйтесь с квалифицированным электриком или специалистом сервисной службы. Не изменяйте вилку. Не используйте с вилкой никакие переходники. Пылесос Express предназначен для работы в сети с номинальным напряжением 120 В, 50/60 Гц. Исполнение на 230 В — опционально.

**ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:**

Пылесос поставляется с фильтром-картриджем или с мешком и держателем мешка. Когда придёт время заменить фильтр, выполните следующие простые действия:

1. Отключите пылесос от источника питания.
2. Поставьте пылесос вертикально, опирая на заднюю часть, так чтобы входная дверца была обращена к вам.
3. Большим и указательным пальцами вытяните изогнутые боковые язычки входной дверцы, пока они не выйдут из зоны фиксации на корпусе пылесоса. Затем потяните крышку на себя. Крышка отделится от корпуса пылесоса, и можно будет заменить фильтр-картридж или мешок с держателем.

4. Замена фильтра-картриджа: установите новый картридж гофрированным бумажным концом к двигателю. Примечание: входное отверстие перед фильтром-картриджем немного смещено от центра. Картридж устанавливается этикеткой к верхней части пылесоса.
5. Замена мешка: вставьте новый мешок в держатель мешка. Замените держатель, когда его внутренняя поверхность покроется мусором. Устанавливайте держатель этикеткой вверх.
6. Установите дверцу на место, аккуратно совместив сначала верх, затем низ. Плотно и равномерно нажмите на боковые язычки, чтобы они прошли второй фиксатор.
7. Утилизируйте фильтрующий картридж надлежащим образом в соответствии со всеми местными, региональными и федеральными законами.
8. Пылесосы оснащены установленным на заводе самовосстанавливающимся термовыключателем (ТСО) для дополнительной защиты оператора и двигателя. При перегреве пылесос отключится примерно на 20 минут. Переведите выключатель в положение «выкл.» и включите пылесос снова примерно через 20 минут. Возможно, засорился шланг или пора установить новый фильтр.

На пылесос Express предоставляется ограниченная гарантия сроком 18 месяцев. За подробной информацией обращайтесь к местному дистрибьютору. БЛАГОДАРИМ вас за выбор компании Atrix International, Inc.

#### НОМЕРА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ:

|          |                                               |           |                                         |
|----------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| 710333   | Стандартные фильтры-картриджи, 2 шт.          | 31661     | Чёрный растяжимый шланг 1,8 м (6'), ESD |
| 730333   | HEPA-фильтры-картриджи, 2 шт.                 | 31671     | Чёрный растяжимый шланг 3 м (10'), ESD  |
| 730300   | 10 пылесборных мешков и 1 держатель           | AVPA008   | Прозрачный шланг 1,8 м (6')             |
| 720200   | 10 мешков для тонера и 1 держатель            | AVPA009   | Прозрачный шланг 2,7 м (9')             |
| 66021A   | Шнур питания 230 В, европ., 2,5 м (8'2")      | 730020    | Чёрный шланг 0,9 м (3')                 |
| 66097A   | Шнур питания 230 В, британ., 2,5 м (8'2")     | AVPA005   | Заглушка конца шланга                   |
| OVPE004B | Шнур питания 110 В, 7,6 м (25')               | 410017    | Оранжевая заглушка входной дверцы       |
| 31651    | Шнур питания 110 В, 3 м (10')                 | 730060    | Сумка для переноски Deluxe, увеличенная |
| 31652    | Щелевая насадка — ESD                         | HT4626006 | Сумка для переноски Economy             |
| 31654    | Щётка для щелевой насадки                     | AVPA016   | Плечевой ремень                         |
| 31257    | Гибкая насадка «гусиная шея» 30 см (12"), ESD | UE7022BK  | Прямая трубка 51 см (20")               |
| 31657    | Гибкая насадка «гусиная шея» 41 см (16"), ESD | 32555     | Набор микронасадок                      |
| 31653    | Овальная щётка для пыли — ESD                 | AVPA011   | Универсальная насадка                   |
| VAC31653 | Круглая щётка для пыли                        | AVPA017   | Щётка для универсальной насадки         |
|          |                                               | ATIVACACC | Набор насадок                           |

Все принадлежности и пылесосы: <http://www.atrix.com>



*The ULTRA FINE  
vacuum cleaner company!*

ATRIX INTERNATIONAL, INC. 1350 Larc Industrial Blvd. Burnsville, MN 55337-1412  
952.894.6154 800.222.6154 Факс 952.894.6256  
[www.atrix.com](http://www.atrix.com)

Зарегистрируйте гарантию  
Сайт: [www.atrix.com](http://www.atrix.com)