

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

*RU

S

Пылесосы серий Omega Plus и Omega Supreme Plus. Руководство по эксплуатации
Для моделей: серия Omega Plus и серия Omega Supreme Plus
Сертификаты: UL, UL Canada, CE, TUV, EAC
Соответствует RoHS2

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электроприбора всегда необходимо соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие:

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ВОЗГОРАНИЯ, ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ТРАВМЫ:

1. Не оставляйте прибор включённым в сеть без присмотра. Отключайте его от розетки, когда он не используется, и перед обслуживанием.
2. При использовании на улице или на мокрых поверхностях возможно поражение электрическим током.
3. Не позволяйте использовать прибор как игрушку. Будьте особенно внимательны, если прибор используют дети или его используют рядом с детьми.
4. Используйте прибор только так, как описано в данном руководстве. Соблюдайте только рекомендации производителя.
5. Не используйте прибор с повреждённым шнуром или вилкой. Если прибор работает неправильно, падал, был повреждён, оставлен на улице или уронен в воду, верните его в компанию Atrix International.
6. Не тяните и не переносите прибор за шнур, не используйте шнур как ручку, не защемляйте шнур дверью и не протягивайте его вокруг острых кромок или углов. Не переезжайте прибором через шнур. Держите шнур вдали от нагретых поверхностей.
7. Не отключайте прибор, дергая за шнур. Чтобы отключить прибор, беритесь за вилку, а не за шнур.
8. Не берите вилку или прибор мокрыми руками.
9. Не вставляйте никакие предметы в отверстия. Не используйте прибор, если какое-либо отверстие перекрыто; следите, чтобы в них не было пыли, ворса, волос и всего, что может уменьшить поток воздуха.
10. Держите волосы, свободную одежду, пальцы и все части тела вдали от отверстий и движущихся частей.
11. Не собирайте ничего горячего или дымящегося, например сигареты, спички или горячую золу.
12. Не используйте прибор без установленного фильтра.
13. Перед отключением от сети выключите все органы управления.
14. Соблюдайте особую осторожность при уборке на лестницах.
15. Не используйте прибор для сбора легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, например бензина, и не используйте его в местах, где они могут присутствовать.
16. Подключайте прибор только к правильно заземлённой розетке. См. «Инструкции по заземлению».
17. *Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами без достаточного опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.*
Дети должны находиться под присмотром, чтобы они не играли с прибором.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ

Данный прибор должен быть заземлён. В случае неисправности или поломки заземление обеспечивает путь наименьшего сопротивления для электрического тока, снижая риск поражения электрическим током. Прибор оснащён шнуром с заземляющим проводником и вилкой с заземлением. Вилку необходимо подключать к соответствующей розетке, правильно установленной и заземлённой в соответствии со всеми местными нормами и правилами.

ОПАСНО:

Неправильное подключение заземляющего проводника оборудования может привести к поражению электрическим током. Если вы сомневаетесь, правильно ли заземлена розетка, проконсультируйтесь с квалифицированным электриком или специалистом сервисной службы. Не изменяйте вилку, входящую в комплект прибора: если она не подходит к розетке, поручите квалифицированному электрику установить подходящую розетку. Прибор предназначен для работы в сети с номинальным напряжением 110 В. Если правильно заземлённой розетки нет, для подключения вилки к двухполюсной розетке можно использовать временный переходник. Временный переходник допускается использовать только до установки правильно заземлённой розетки. Зелёный жёсткий лепесток, наконечник или аналогичный элемент переходника необходимо соединить с постоянным заземлением, например с правильно заземлённой крышкой распределительной коробки розетки. При использовании переходника его необходимо закреплять металлическим винтом. Этот прибор также выпускается в исполнении на 230 В. Номера моделей уточняйте при заказе.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Во избежание накопления статического заряда во время работы крышка пылесоса должна быть полностью закрыта и зафиксирована.

ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ОБСЛУЖИВАНИЕ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОБЫЧНОГО УХОДА, ДОЛЖНО ВЫПОЛНЯТЬСЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ.

Пылесосы серий Omega Plus и Omega Supreme Plus — ИНСТРУКЦИИ

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Откройте два передних замка и поднимите крышку.
2. Извлеките шланг, шнур питания и насадку из отсека для хранения в крышке.
3. Извлеките оранжевую заглушку из фильтрующего картриджа и храните её в пылесосе.
4. Вставьте один конец сверхгибкого шланга в фильтрующий картридж.
5. Присоедините к шлангу подходящие насадки.
6. Вставьте разъём шнура питания в гнездо на пылесосе.
7. Закройте крышку и надёжно защёлкните замки.
8. Вставьте вилку шнура питания в соответствующую розетку, правильно установленную и заземлённую в соответствии со всеми местными нормами и правилами.
9. Включите выключатель питания.
10. Пылесосы оснащены установленным на заводе самовосстанавливающимся термовыключателем (ТСО) для дополнительной защиты оператора и двигателя. При перегреве пылесос отключится примерно на 20 минут. Переведите выключатель в положение «выкл.» и включите пылесос снова примерно через 20 минут. Возможно, засорился шланг или пора установить новый фильтр.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАМЕНЕ ФИЛЬТРА

1. Откройте два передних замка и поднимите крышку.
2. Вставьте оранжевую заглушку в фильтрующий картридж.
3. Извлеките фильтрующий картридж, подведя кончики пальцев под выступы для подъёма на торцах картриджа, и поднимите его.
4. Вставьте оранжевую заглушку до упора.
5. Утилизируйте фильтрующий картридж надлежащим образом в соответствии со всеми местными, региональными и федеральными законами.
6. Установите новый фильтрующий картридж.
7. Закройте крышку и надёжно защёлкните замки.

Пылесосы серий Omega Plus и Omega Supreme Plus — ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Описание	Артикул
Фильтр Omega(S) (стандартный, задержание 0,3 мкм)	31700
Фильтр Omega(S) (ESD, стандартный, задержание 0,3 мкм)	31800
Фильтр (HEPA) (эффективность 99,97% при 0,3 мкм)	OF612HE
Фильтр (HEPA) (ESD, эффективность 99,97% при 0,3 мкм)	OF912HE
Фильтр (ULPA) (эффективность 99,999% при 0,12 мкм)	OF712UL
Фильтр (ULPA) (ESD, эффективность 99,999% при 0,12 мкм)	OF992UL
Сверхгибкий шланг (ESD, растяжение 1,8 м (6'), стойкий к тонуру)	31661
Сверхгибкий шланг (ESD, растяжение 3 м (10'), стойкий к тонуру)	31671
Сверхгибкий шланг (ESD, растяжение 4,9 м (16'), стойкий к тонуру)	31681
Заглушка шланга	AVPA005
Заглушка фильтра (малый входной патрубок)	410017
Заглушка фильтра (большой выпускной патрубок)	AVPA004
Насадка «гусиная шея» (ESD, гибкая, для труднодоступных мест)	31657
Щелевая насадка (ESD, идеальна для узких мест)	31654
Щётка для щелевой насадки (не ESD, для щелевой насадки)	31652
Съёмный шнур питания 3 м (10') (110 В)	31651
Съёмный шнур питания 7,6 м (25') (110 В)	OVPE004B
Съёмный шнур 2,5 м (8'2"), европейский (230 В)	66021A
Съёмный шнур 2,5 м (8'2"), британский (230 В)	66097A

Набор микронасадок (не ESD)	710555
Сменный замок-защёлка	999500
Круглая щётка для пыли (ESD)	31653
Круглая щётка для пыли (не ESD)	VAC31653
Плечевой ремень (серия Supreme Plus)	AVPA016
Универсальная насадка (не ESD)	AVPA011
Щётка для универсальной насадки (не ESD)	AVPA017
Пластиковая удлинительная трубка, 51 см (20") (не ESD)	UE7022BK
Рюкзак Deluxe	VACPACK
Сумка для переноски Deluxe	730060

Для заказа запасных частей обращайтесь в Atrix: 1-800-222-6154, www.atrix.com, эл. почта: Sales@atrix.com

Пылесосы серий Omega Plus и Omega Supreme Plus — ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для получения информации о гарантийном обслуживании обращайтесь к местному дистрибьютору.

Гарантия/обслуживание: для получения информации о гарантийном обслуживании обращайтесь к местному дистрибьютору.

Ограниченная гарантия на пылесосы серий Omega Plus и Omega Supreme Plus: Первоначальному пользователю, купившему указанные модели, компания Atrix гарантирует отсутствие дефектов материалов и изготовления в течение трёх (3) лет с даты покупки. Если в течение этого срока будет выявлено несоответствие данной гарантии, компания Atrix по своему усмотрению отремонтирует или заменит неисправное изделие. При использовании стандартного фильтра Atrix для сбора тонера, проявителя, грязи, пыли и других НЕопасных отходов пылесос подлежит обслуживанию. Пользователь обязан вернуть изделие в компанию Atrix International с предоплаченной доставкой. При использовании фильтра Atrix HEPA или ULPA для сбора свинца или других опасных отходов пылесос НЕ ПОДЛЕЖИТ обслуживанию. В течение гарантийного срока пользователю будут предоставляться запасные части для замены на месте. Указанные меры являются исключительными средствами защиты прав пользователя при нарушении данной гарантии.

Исключения из гарантии: Указанная выше гарантия не распространяется на специальные конфигурации, а также на изделия, которые были модифицированы или повреждены в результате небрежности, неправильного использования, несчастного случая или несоблюдения руководства по эксплуатации Atrix. Расходные материалы, такие как фильтры, принадлежности и щётки двигателя, данной гарантией не покрываются.

Отказ от гарантий: ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ПАТЕНТОВ, КОМПАНИЯ ATRIX НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ИНЫХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В ОТНОШЕНИИ ПЫЛЕСОСОВ СЕРИЙ ATRIX OMEGA PLUS И OMEGA SUPREME PLUS, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЁННОЙ ЦЕЛИ.

Ограничение ответственности: КОМПАНИЯ ATRIX НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО СЛУЧАЙНЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ ИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ, ОСНОВАННЫЕ НА НАРУШЕНИИ ГАРАНТИИ, НАРУШЕНИИ ДОГОВОРА, НЕБРЕЖНОСТИ, СТРОГОЙ ДЕЛИКТНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ЛЮБОМ ДРУГОМ ПРАВОМ ОСНОВАНИИ, ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ ATRIX БЫЛА УВЕДОМЛЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, УПУЩЕННУЮ ПРИБЫЛЬ, ПОТЕРЮ ДОХОДА, НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, ПОТЕРЮ ДАННЫХ ИЛИ ИНФОРМАЦИИ ЛЮБОГО РОДА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ ATRIX НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРЯМО ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ, НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ СТОИМОСТЬ ПЫЛЕСОСА СЕРИЙ ATRIX OMEGA PLUS И OMEGA SUPREME PLUS.

Зарегистрируйте гарантию на сайте: www.atrix.com