



**ПЫЛЕСОС ОМЕГА GREEN SUPREME MRI
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Модель: VACOSMRI

Сертификаты: UL, UL Canada, CE, TUV

Atrix

1350 Larc Industrial Blvd.

Burnsville, MN 55337

www.atrix.com

sales@atrix.com

Телефон: 952.894.6154

Бесплатный телефон: 800.222.6154

Факс: 952.894.6256

Пылесос Omega Green Supreme MRI
Для моделей: VACOSMRI
Сертификаты: UL, UL Canada, CE, TUV

Руководство по эксплуатации
Важные инструкции по технике безопасности

При использовании электроприбора всегда необходимо соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие:

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ВОЗГОРАНИЯ, ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ТРАВМЫ:

1. Не оставляйте прибор включённым в сеть. Отключайте его от розетки, когда он не используется, и перед обслуживанием.
2. Не используйте прибор на улице, на мокрых поверхностях, для сбора влажных материалов или во влажной среде.
3. Не позволяйте использовать прибор как игрушку. Будьте особенно внимательны, если прибор используют дети или его используют рядом с детьми.
4. Используйте прибор только так, как описано в данном руководстве. Используйте только рекомендованные производителем насадки.
5. Не используйте прибор с повреждённым шнуром или вилкой. Если прибор работает неправильно, падал, был повреждён, оставлен на улице или уронен в воду, обратитесь в сервисный центр.
6. Не тяните и не переносите прибор за шнур, не используйте шнур как ручку, не заземляйте шнур дверью и не протягивайте его вокруг острых кромок или углов. Не переезжайте прибором через шнур. Держите шнур вдали от нагретых поверхностей.
7. Не отключайте прибор, дёргая за шнур. Чтобы отключить прибор, беритесь за вилку, а не за шнур.
8. Не берите вилку или прибор мокрыми руками.
9. Не вставляйте никакие предметы в отверстия. Не используйте прибор, если какое-либо отверстие перекрыто; следите, чтобы в них не было пыли, ворса, волос и всего, что может уменьшить поток воздуха.
10. Держите волосы, свободную одежду, пальцы и все части тела вдали от отверстий и движущихся частей.
11. Не собирайте ничего горящего или дымящегося, например сигареты, спички или горячую золу.
12. Не используйте прибор без установленных фильтров.
13. Перед отключением от сети выключите все органы управления.
14. Соблюдайте особую осторожность при уборке на лестницах.
15. Не используйте прибор для сбора любых жидкостей, в том числе легковоспламеняющихся или горючих, например бензина, и не используйте его в местах, где они могут присутствовать.
16. Подключайте прибор только к правильно заземлённой розетке.
17. *Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами без достаточного опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.*

Дети должны находиться под присмотром, чтобы они не играли с прибором.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ:

Данный прибор должен быть заземлён. В случае неисправности или поломки заземление обеспечивает путь наименьшего сопротивления для электрического тока, снижая риск поражения электрическим током. Прибор оснащён шнуром с заземляющим проводником и вилкой с заземлением. Вилку необходимо подключать к соответствующей розетке, правильно установленной и заземлённой в соответствии со всеми местными нормами и правилами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Неправильное подключение заземляющего проводника оборудования может привести к поражению электрическим током. Если вы сомневаетесь, правильно ли заземлена розетка, проконсультируйтесь с квалифицированным электриком или специалистом сервисной службы. Не изменяйте вилку. Не используйте с вилкой никакие переходники. Пылесос Omega предназначен для работы в сети с номинальным напряжением 120 В, 50/60 Гц. Исполнение на 230 В — опционально.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Пылесос поставляется с установленным фильтром-картриджем. Когда придёт время заменить фильтр, выполните следующие простые действия:

1. Отключите пылесос от источника питания. Откройте передние замки и поднимите крышку.
2. Извлеките фильтр, подведя кончики пальцев под выступы для подъёма на обоих торцах фильтра.
3. Вставьте маленькую оранжевую заглушку фильтра во входной патрубок шланга, чтобы ничего не просыпалось.
4. Утилизируйте фильтрующий картридж надлежащим образом в соответствии со всеми местными, региональными и федеральными законами.
5. Установите новый фильтрующий картридж. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ закройте крышку и надёжно защёлкните замки.
6. Пылесосы оснащены установленным на заводе самовосстанавливающимся термовыключателем (ТСО) для дополнительной защиты оператора и двигателя. При перегреве пылесос отключится примерно на 20 минут. Переведите выключатель в положение «выкл.» и включите пылесос снова примерно через 20 минут. Возможно, засорился шланг или пора установить новый фильтр.

На пылесос Omega GREEN Supreme MRI предоставляется ограниченная гарантия сроком 36 месяцев. За подробной информацией обращайтесь к местному дистрибьютору. БЛАГОДАРИМ вас за выбор компании Atrix International, Inc.

НОМЕРА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ:

<u>Описание</u>	<u>Артикул</u>
Фильтр HEPA, 1 шт.	OF612HE
Фильтр ULPA, 1 шт.	OF712UL
Стандартные фильтры от пыли и мусора, 2 шт.	31700-2P
Съёмный шнур питания 3 м (10') (110 В)	31651*
Съёмный шнур питания 7,6 м (25') (110 В)	OVPE004B
Шнур питания 230 В, европейский, 2,5 м (8'2")	66021A*
Шнур питания 230 В, британский, 2,5 м (8'2")	66097A*
Овальная щётка для пыли, антистатическая (ESD)	31653
Щелевая насадка, антистатическая (ESD)	31654
Гибкая щелевая насадка, антистат. (ESD), 41 см (16")	31657
Неметаллический шланг, антистат. (ESD), 4,6 м (15')	31690
Неметаллический шланг, антистат. (ESD), 6,1 м (20')	31692
Плечевой ремень	AVPA016*
Сумка для шланга ESD 4,6 м (15')	HT4626006*
Сумка для шланга ESD 6,1 м (20')	730060*
*Содержит небольшое количество магнитных материалов; хранить вне помещения МРТ.	

Для заказа запасных частей обращайтесь в Atrix: 1-800-222-6154,
www.atrix.com, эл. почта: Sales@atrix.com

*****ОСТОРОЖНО! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!*****

Как и при использовании ЛЮБОГО изделия в помещении МРТ, необходимо соблюдать особую осторожность. В пылесосе Atrix Omega Green Supreme MRI и его шнуре питания есть металлические детали, однако в шланге и насадках металла НЕТ. Держите пылесос как можно дальше от аппарата МРТ. Именно поэтому в стандартную комплектацию пылесоса входит неметаллический шланг длиной 4,6 м (15'). Также доступен дополнительный неметаллический шланг длиной 6,1 м (20'). По возможности держите пылесос за пределами помещения МРТ. По возможности попросите другого специалиста держать пылесос во время работы оператора.

Пылесос Omega Green Supreme MRI

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия/обслуживание: для получения информации о гарантийном обслуживании обращайтесь к местному дистрибьютору.

Ограниченная гарантия на пылесос Omega Green Supreme MRI:

Первоначальному пользователю, купившему указанные модели, компания Atrix гарантирует отсутствие дефектов материалов и изготовления пылесосов в течение трёх (3) лет с даты покупки. Если в течение этого срока будет выявлено несоответствие данной гарантии, компания Atrix по своему усмотрению отремонтирует или заменит неисправное изделие. При использовании стандартного фильтра Atrix для сбора тонера, проявителя, грязи, пыли и других НЕопасных отходов пылесос подлежит обслуживанию. Пользователь обязан вернуть изделие в компанию Atrix International с предоплаченной доставкой. При использовании фильтра Atrix HEPA или ULPA для сбора свинца или других опасных отходов пылесос НЕ ПОДЛЕЖИТ обслуживанию. В течение гарантийного срока пользователю будут предоставляться запасные части для замены на месте. Указанные меры являются исключительными средствами защиты прав пользователя при нарушении данной гарантии.

Исключения из гарантии: Указанная выше гарантия не распространяется на специальные конфигурации, а также на изделия, которые были модифицированы или повреждены в результате небрежности, неправильного использования, несчастного случая или несоблюдения руководства по эксплуатации Atrix. Расходные материалы, такие как фильтры, принадлежности и щётки двигателя, данной гарантией не покрываются.

Отказ от гарантий: ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ПАТЕНТОВ, КОМПАНИЯ ATRIX НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ИНЫХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В ОТНОШЕНИИ ПЫЛЕСОСОВ СЕРИЙ ATRIX OMEGA PLUS И OMEGA SUPREME PLUS, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЁННОЙ ЦЕЛИ.

Ограничение ответственности: КОМПАНИЯ ATRIX НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО СЛУЧАЙНЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ ИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ, ОСНОВАННЫЕ НА НАРУШЕНИИ ГАРАНТИИ, НАРУШЕНИИ ДОГОВОРА, НЕБРЕЖНОСТИ, СТРОГОЙ ДЕЛИКТНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ЛЮБОМ ДРУГОМ ПРАВОВОМ ОСНОВАНИИ, ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ ATRIX БЫЛА УВЕДОМЛЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, УПУЩЕННУЮ ПРИБЫЛЬ, ПОТЕРЮ ДОХОДА, НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, ПОТЕРЮ ДАННЫХ ИЛИ ИНФОРМАЦИИ ЛЮБОГО РОДА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ ATRIX НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРЯМО ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ, НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ СТОИМОСТЬ ПЫЛЕСОСА ATRIX OMEGA GREEN SUPREME MRI.

Зарегистрируйте гарантию

Сайт: <https://atrix.com/product-registration/>